

Sensor Systems Division

はじめに


GMW20 シリーズ変換器は、全く新しいセンサ技術を用いた製品です。シリコン基板のCARBOCAP® センサは、優れた安定性と繰返し精度を有しています。GMW20シリーズ変換器の性能の高さは、換気コントロールやその他の応用に最適な製品となっております。

取付け

GMW20シリーズ変換器は取付容易な製品です。小型で洗練されたスタイルのハウジングは、多用な環境にも適し、さまざまな所で取付可能です。電源ケーブルと出力ケーブルはハウジング底面にある通線用の孔を通じて導入します。

ハウジング底面を接続ボックスまたは、壁面に取付けて下さい。そしてマザーボードの左側をまずはめ込み、次に右側にある端子台を押して、右側をはめ込んで下さい。この時、かみ込みの音を確認して下さい。(図2参照)

もしメンテナンスでこのボードを取り外す必要がある時は端子台横から、小さなドライバーを差し込んで、引き起こして下さい。(図2参照) GMW22Dのモデルは、更に、マザーボード上に表示器モジュールを取付けてカバーをして下さい。この変換器はオプションとしてリレー出力とLonWorks® インターフェイスの取付が可能な設計になっております。



GMW22と GMW22D

図 1 寸法図




図2メインボードの取付と取り外し



電気結線

必ず、変換器ハウジング底基盤部の通線用の孔に、電気ケーブルを通して下さい。

電源24 V(18...30VDC)を端子台の + と - に結線下さい。信号の結線は、電圧出力(0...10VDCのみ)の場合、端子 Vに電圧プラスを、電流出力の場合、端子 mA に電流プラス接続してください。信号のマイナス線は端子0に接続してください。

電流出力の0...20mA、4...20mAはジャンパー 0/4mAで選別してください。(図3 参照)ジャンパーを差し込んだ状態 (出荷時状態)で 4...20mA。ジャンパーを外した状態で 0...20 mAです。オプションのリレー出力を表示器モジュール(オプション)といっしょに用いる場合、リレー結線は表示器モジュールボードの裏面で行って下さい。リレートリガーの初期工場出荷時設定は、1000 ppmに設定されております。この値の変更にはオプションのソフトウェアーキットが必要になりますが、詳しくヴァイサラ社または取扱店にお問い合わせ下さい。

V '0

サービスとメンテナンス

一般的な環境で使用された場合の校正は、1年毎に実施することをお勧めします。販売後の校正依頼および測定範囲変更などのサービス業務は、ヴァイサラ社とその取扱店が承ります。

十分な精度が要求される校正作業は、トレーサビリティがとれた基準ガスが必要です。しかも安定した環境下で実施しなければなりませんので、温度・気圧が管理された校正室で行う必要があります。詳しくはヴァイサラ株式会社へお問い合わせ下さい。




図3 電気結線

通常運転時は、回路部右下にある緑ランプ(V10)が点滅しております。自己診断機能動作で異常発見時は、赤ランプ(V7)が点灯いたします。(図3参照)

注意!本機器は光学機器です。落下 や衝撃によって正常に動作しなくなる 場合があります。

注意!本機器が正常に動作しない場合は、CO2の特性上、人が死亡または重症を負う可能性がありますので、定期的に正常動作を確認してください。

注意!万一、本機器が本取扱説明書に 従っているにもかかわらず正常に動作し ない場合は、直ちにヴァイサラ社アフタ ーセールスグループかご購入頂いたヴァ イサラ製品取扱店までご連絡ください。



〒162-0825 東京都新宿区神楽坂六丁目42番地 神楽坂喜多川ビル 3F

アフターセールス直通TEL:03-3266-9617, Fax:03-3266-9655

ヴァイサラ株式会社 センサシステム部 アフターセールスグループ

E-メール: aftersales.asia@vaisala.com


供給電源について

GMW20変換器は、公称24 VAC/VDC 電源供給で動作するよう設計されております。供給電圧の変動は18...30VDCまたは20...26VACなるようになるよう維持してください。電源ユニットには半波整流器が付加されておりますが、ピーク電流に対処するため、DC電源のご使用をお薦めいたします。変換器の平均消費電流は最大85 mAですが、通常動作でのピーク電流値は170 mAです。

交流での電源供給

GMW20変換器は外部整流器無しに AC24V電源を供給いただけます。しかしながら、二つまたはそれ以上の GMW20変換器をひとつのAC24Vトランスに接続する場合には、コモンループが形成され、短絡事故に対する危険が大きくなります。これを避ける為に、GMW20変換器ごとに、それぞれ個別のフローティング電源供給を行ってください。(個別のトランスをご用意下さい:図4A参照)しかしながら、数台のGMW20変換器を止むおえず、一つのトランスで共有しなければならない場合には常に相(~)にそれぞれの変換器の+側を接続するようご注意下さい。(図 4B参照)

A) コモンループなし(お勧めします)



B) コモンループ形成(お勧め出来ません!)




図 4 AC結線



技術情報

CO_2

測定範囲 0...2,000 ppm CO₂、0...5,000 ppm CO₂

 $0...10,000 \text{ ppm } CO_2, 0...20,000 \text{ ppm } CO_2$

25°Cにおける精度 <±[30ppm+2%読値]

再現性 <<u>+</u>1.0%FS 温度係数 <<u>+</u>1.0%FS

応答速度(63%応答) 1分

動作条件

動作温度範囲 -5...+45 °C

動作湿度範囲 0...85 %RH (結露せぬ事)

一般

アナログ出力 0...20 mAまたは 4...20 mA、0...10 V

アナログ出力分解能 0.5%FS

推奨外部接続負荷:

電流出力用 最大 500Ω 電圧出力用 最小 $1k\Omega$

電源供給 公称24 VDC/VAC (18...30 VDC)

消費電力 < 2.5 W平均 ウオームアップ・時間 < 15分 保存温度 -20...+70 °C

メカニカル

ハウシ`ンク`材質 ABSプラスチック

寸法:

GMW22、GMW22D 80 x 80 x 35 mm

重量:

GMW22 (D) 90 g (120 g)

アクセサリー

| 注文コート | 詳細 |
|-------|-------------------------|
| GMI21 | GMW22の表示器とリレー出力オプション |
| GMR20 | リレー出力オプション |
| GML20 | LonWorks® インターフェイスオプション |



保 証

ヴァイサラは通常運転条件のもとで出荷日より1年間の間、製品の材質と組み上げ性能を保証いたします。仕様外の運転操作、不注意な取り扱いによる損傷は保証対象外とさせていただきます。